



Produktdatenblatt Stand 11-2024



1. Produktinformation

- **Produktname:** Glaspoesie Einzigartig istviel besser, D.18cm
- **Artikelnummer:** 17484
- **Kategorie:** Fensterbilder
- **Gewicht:** 0,26kg
- **Zolltarifnummer:** 70139900
- **Verkaufsstart:** 01.2024

2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,
44791 Bochum, www.raeder.de
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** info@raeder.de / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

3. Konformität und Standards

- **Angewandte Normen und Verordnungen:**
(EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR

4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
 - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
 - Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
 - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Montageanleitung

- **Auspacken:**
Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien, um die Oberfläche des Fensterbildes nicht zu beschädigen. Achten Sie darauf, dass empfindliche Teile wie filigrane Details oder Aufhängevorrichtungen nicht abbrechen oder beschädigt werden.
- **Aufhängen:**



- Verwenden Sie stabile und geeignete Aufhängevorrichtungen wie Fäden, Bänder oder Haken, um das Fensterbild sicher aufzuhängen.
- Achten Sie darauf, dass der Haken oder die Halterung stabil ist und das Gewicht des Ornaments problemlos tragen kann. Hängen Sie es so auf, dass es nicht herunterfallen oder durch Windstöße gegen das Fenster schlagen kann.

Gebrauchsanleitung – Verwendung

- Die Fensterbilder sind als dekorative Ornamente für Fenster oder andere Bereiche wie Türen, Wände oder festliche Dekorationen konzipiert.
- Stellen Sie sicher, dass die Ornamente in einem sicheren Abstand zu heißen Oberflächen oder offenen Flammen aufgehängt werden, um Schäden am Material oder Brandgefahr zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- **Achtung:** Fensterbilder sind **kein Spielzeug** und sollten außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufgehängt werden, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- **Sichere Aufhängung:**
 - Achten Sie darauf, dass das Fensterbild sicher befestigt ist, um ein Herunterfallen zu verhindern. Verwenden Sie dafür stabile Haken oder Saugnäpfe, die für das Gewicht und Material des Ornaments geeignet sind.
- Hängen Sie das Fensterbild so auf, dass es nicht im Weg ist und nicht durch das Schließen von Fenstern, Türen oder bei starkem Wind herunterfallen oder gegen das Fenster stoßen kann.
- Bei Fensterbildern aus empfindlichen Materialien wie Glas oder Keramik sollten Sie besonders vorsichtig sein, um Brüche oder Risse zu vermeiden. Vermeiden Sie das Aufhängen an zugigen oder stark beanspruchten Stellen, wo die Gefahr besteht, dass die Ornamente herunterfallen oder beschädigt werden.
- Vermeiden Sie es, Fensterbilder über längere Zeit direktem Sonnenlicht oder extremer Hitze auszusetzen, da das Material dadurch beschädigt oder verfärbt werden kann.

Reinigung und Pflegeempfehlungen

- **Reinigung:**

Reinigen Sie die Fensterbilder vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser, wenn das Ornament aus empfindlichen Materialien besteht, die durch Feuchtigkeit beschädigt werden könnten. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- **Pflege:**

Kontrollieren Sie regelmäßig die Aufhängevorrichtung, um sicherzustellen, dass das Ornament sicher hängt und sich nicht lösen kann. Bei Beschädigungen der Aufhängung sollte diese sofort ersetzt werden.
- **Lagerung:**

Nach der Verwendung sollten Sie die Fensterbilder in der Originalverpackung oder in geeigneten Schutzbehältern aufbewahren, um sie vor Bruch oder Kratzern zu schützen. Lagern Sie sie an einem trockenen und geschützten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen.

6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Geschenkkarton
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**

Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.