



Produktdatenblatt Stand 11-2024



1. Produktinformation

- **Produktname:** Goldherzen Display 45 Stk. (5Designs a 9 Stk.)
- **Artikelnummer:** 14520
- **Kategorie:** Mini Figuren & Niedlichkeiten
- **Gewicht:** 1,21kg
- **Zolltarifnummer:** 69131000
- **Verkaufsstart:** 01.2019

2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,
44791 Bochum, www.raeder.de
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** info@raeder.de / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

3. Konformität und Standards:

Angewandte Normen und Richtlinien:

- (EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
- Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR

4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
 - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
 - Wareingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
 - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Montageanleitung

- **Auspacken:** Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien, um die Oberfläche der Figur nicht zu beschädigen. Achten Sie auf filigrane Details und Veredelungen, die empfindlich sein könnten.
- **Platzierung:**
 - Positionieren Sie aufstellbare Figuren auf einer stabilen, ebenen Fläche, um ein Umfallen zu verhindern.
 - Figuren ohne Standfläche können auch in dem eventuell mitgelieferten Accessoire (Säckchen oder Holzbox) aufbewahrt werden, um sie vor Beschädigung zu schützen.

Gebrauchsanleitung

- **Verwendung:** Diese Minifiguren und Niedlichkeiten sind als dekorative Elemente für Innenräume gedacht.

Sicherheitshinweis:

- Platzieren Sie die Figuren außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden. Dieser Artikel ist **kein Spielzeug**,



- **Schutz vor Wärme:** Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder direkter Sonneneinstrahlung, da dies das Material beeinträchtigen könnte.
- **Flammen und Hitze:** Halten Sie die Figuren von offenen Flammen, direkter Hitze oder intensiver Sonneneinstrahlung fern.
- **Struktur:** Belastungen oder das Ablegen schwerer Gegenstände auf den Figuren vermeiden, um Beschädigungen zu verhindern.
- **Bruchstellen:** Verwenden Sie die Figur nicht weiter, wenn Risse oder Brüche sichtbar sind, um das Risiko weiterer Schäden oder Verletzungen zu minimieren.

Reinigung und Pflegeempfehlungen

- **Reinigung:** Wischen Sie die Figuren vorsichtig mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel.
- **Pflege empfindlicher Bereiche:** Verwenden Sie bei kleinen Details einen weichen Pinsel, um Staub in schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen.
- **Feuchtigkeit:** Setzen Sie die Figuren keiner hohen Feuchtigkeit aus. Falls sie nass werden, trocknen Sie sie vorsichtig mit einem weichen Tuch.

6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Display
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.