



Produktdatenblatt Stand 06-2025



1. Produktinformation

- **Produktname:** Häppchenweise Snack Piekser 4er Set 10x2,8x01cm
- **Artikelnummer:** 818039
- **Kategorie:** Dining- Löffelchen & sonstige Bestecke
- **Zolltarifnummer:** 82159990000
- **Verkaufsstart:** 09/2025

2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,
44791 Bochum, www.raeder.de
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** info@raeder.de / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

3. EG- Konformitätserklärung

- **Angewandte Normen und Verordnungen:**
(EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

Wir bestätigen, dass die oben genannten Artikel den folgenden Richtlinien und Normen entsprechen:

1. Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
2. Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 zur Guten Herstellungspraxis (GMP) für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
3. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.

Die Piekser aus Edelstahl sind lebensmittelecht und für den sicheren Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Sie enthalten keine schädlichen Substanzen, die die Gesundheit des Verbrauchers beeinträchtigen könnten.

Unterschrift: Geschäftsführer Michael Meier

4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
 - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion



- Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
- Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Auspacken:

Entnehmen Sie die Metallpiekser vorsichtig aus der Verpackung, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden. Prüfen Sie die Spitzen vor dem ersten Gebrauch auf eventuelle Produktionsrückstände.

• Verwendung:

- Die Piekser sind zur dekorativen und praktischen Verwendung bei Speisen vorgesehen, z. B. zum Anrichten von Häppchen, Fingerfood, Obst oder Käse.
- Stecken Sie den Piekser vorsichtig in die gewünschte Speise – die zweizinkige Spitze sorgt für stabilen Halt.
- Nicht als Kochbesteck oder zum Wenden in heißen Pfannen verwenden – ausschließlich zur Servierhilfe.

Sicherheitshinweise:

- Achtung Verletzungsgefahr! Die Spitzen der Piekser sind spitz und können bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur unter Aufsicht bei Kindern oder in kinderfreien Bereichen.
- Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren.
- Nicht in der Mikrowelle oder im Backofen verwenden – Metall kann zu Funkenbildung führen.
- Nach dem Gebrauch sofort reinigen, um Rückstände zu vermeiden.

6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Geschenkkarton
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.