

Produkt - Datenblatt

Hersteller / Inverkehrbringer:

Roth GmbH
Gewerbestr. 9
D - 08115 Lichtentanne
Tel: +49 (0)375 567860
Email: info@roth-ideen.de

Produkt: Lernuhr mit Stempelset - Fußball

Artikel-Nr.: 89436

EAN: 4028279585024

Produktgruppe: Schulbedarf

Beschreibung: zum Lernen und Üben der Uhrzeit - für Schule und zu Hause, Uhr mit extra großen Zahlen, optisch getrennte Viertelstunden, Vormittags-/Nachmittags-Zeiten, Sekundenzahlen,

hochwertiger Holzstempel mit Stempelkissen zum Eintragen und Üben von Uhrzeiten

Altersempfehlung: für Kinder ab 6 Jahren

Produktfotos:



Technische Daten:

Typ:	Quarz-Analogwecker
Maße:	21 x 16,5 x 7 cm
Gewicht:	0,180 kg
Batterie:	1x AA / 1,5V (nicht enthalten)
Arbeitstemperatur:	-10°C bis +50°C
Stromverbrauch:	<150 uA bei DC 1,5V
Alarmfehlerbereich:	innerhalb von 5 Minuten

Funktion:

- siehe Bedienungsanleitung (DE, ENG),
- Alarm-Signaltone, Schlummer-Funktion, LED-Hintergrundbeleuchtung

Sicherheitshinweise:

Das Gerät ist für den Einsatz in der Europäischen Union und in der Schweiz vorgesehen. Das Gerät wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen bei korrekter Verwendung viele Jahre zufriedenstellenden Betrieb zu bieten. Um dies sicherzustellen, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen.

1. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen haben. Bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen, zum Verschenken oder Verkaufen des Gerätes auf. Stellen Sie sicher, dass Sie auch dieses Benutzerhandbuch übergeben.
2. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen wie Stößen aus. Extrem hohe Temperaturen oder extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Solche Bedingungen können elektronische Teile oder einzelne Komponenten beschädigen.
3. Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, da dies zu einer vollständigen Fehlfunktion des Produkts führen kann.
4. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungs- oder Schleifmittel oder saure Substanzen, da diese das Gerät irreparabel beschädigen können. Dies kann zur Korrosion von Kunststoffteilen oder Schaltkreisen führen.
5. Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Dadurch erlischt die Garantie.
6. Verwenden Sie neue Batterien nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. Alte Batterien können auslaufen und das Gerät beschädigen. Entsorgen sie leere Batterien nicht über den Hausmüll.
7. Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
8. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisiertem Personen durchführen.

Sicherheitskennzeichnung / Symbole:



Achtung! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile