



Produktdatenblatt Stand 11-2025



1. Produktinformation

- **Produktname:** Segelschiff Anhänger Display 24 Stück 3 Designs a 8 Stück
- **Artikelnummer:** 18437
- **Kategorie:** Elemente, Ornamente, Mobile, Zweige, Wandbilder, Wandteller
- **Zolltarifnummer:** 69131000900
- **Verkaufsstart:** 01.2026

2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,
44791 Bochum, www.raeder.de
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** info@raeder.de / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

3. Konformität und Standards

- **Angewandte Normen und Verordnungen:**
(EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
 - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
 - Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
 - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Montageanleitung

- **Auspacken:**
Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien, um die Ornamente, Elemente oder das Mobile nicht zu beschädigen. Achten Sie darauf, dass feine Details, Schnüre oder Verbindungen nicht verheddern oder beschädigt werden.
- **Aufhängen:**
 - Verwenden Sie stabile Aufhängevorrichtungen wie Haken, Nägel oder Bänder, um das Ornament oder Mobile sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Aufhängung das Gewicht des Produkts tragen kann und es gleichmäßig hängt.
 - Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher und fest angebracht ist, damit es sich nicht unbeabsichtigt lösen kann.

Gebrauchsanleitung – Verwendung

- Ornamente, Elemente und Mobiles sind dekorative Gegenstände, die primär zur Aufhängung in Innenbereichen vorgesehen sind. Sie sollten nur zu diesem Zweck verwendet werden.



- Achten Sie darauf, dass sie nicht in der Nähe von offenen Flammen, heißen Oberflächen oder elektrischen Geräten aufgehängt werden, um potenzielle Brandgefahr zu verhindern.

Sicherheitshinweise

- **Achtung:** Diese Produkte sind **kein Spielzeug** und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufgehängt werden, um Verheddern, Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Sichere Aufhängung:
 - Verwenden Sie nur robuste und geeignete Aufhängungen, die für das Gewicht und die Größe des Produkts ausgelegt sind. Achten Sie darauf, dass die Schnüre oder Fäden der Ornamente oder Mobiles nicht durchhängen oder zu locker sind, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Hängen Sie den Artikel so auf, dass es nicht im Weg ist und nicht durch starke Luftbewegungen oder Tür-/Fensterzug heruntergerissen werden kann. Stellen Sie sicher, dass es fern von stark frequentierten Bereichen hängt, um Unfälle oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Da Ornamente und Mobiles aus verschiedenen Materialien gefertigt sein können sollten sie vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden. Vermeiden Sie das Aufhängen in feuchten Räumen oder im Freien, um Verformungen oder Beschädigungen zu verhindern.

Reinigung und Pflegeempfehlungen

- **Reinigung:**
Ornamente und Mobiles sollten vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch abgestaubt werden. Falls das Material dies zulässt, können leicht feuchte Tücher verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- **Pflege:**
Überprüfen Sie regelmäßig die Aufhängung und die Verbindungen der Ornamente und Mobiles. Sollten Schnüre oder Fäden ausfransen oder reißen, sollten sie ersetzt werden, um eine sichere Aufhängung zu gewährleisten.
- **Lagerung:**
Nach der Saison oder bei Nichtgebrauch sollten Ornamente und Mobiles in geeigneten Schutzbehältern oder in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um sie vor Staub und Beschädigungen zu schützen. Lagern Sie sie an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen.

6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Display
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.