



## Produktdatenblatt Stand 11-2024



### 1. Produktinformation

- **Produktname:** Geldsegen Spardose Glückskeel D.5cm, H.9cm
- **Artikelnummer:** 16864
- **Kategorie:** Mitbringsel -Spardosen
- **Gewicht:** 0,13kg
- **Zolltarifnummer:** 69131000
- **Verkaufsstart:** 01.2023

### 2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,  
44791 Bochum, [www.raeder.de](http://www.raeder.de)
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** [info@raeder.de](mailto:info@raeder.de) / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

### 3. Konformität und Standards:

#### Angewandte Normen und Richtlinien:

- (EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
- Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR

### 4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
  - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
  - Wareingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
  - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

### 5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

#### Montageanleitung

- **Auspacken:**  
Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien, um die Oberfläche der Spardose nicht zu beschädigen. Achten Sie besonders auf veredelte Bereiche, da diese empfindlicher sein können.
- **Aufstellen:**
  - Platzieren Sie die Spardose auf einer stabilen und ebenen Fläche, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu vermeiden.
  - Stellen Sie die Spardose an einem sicheren Ort auf, fern von Kanten und hochfrequentierten Bereichen, um versehentliche Stöße oder Stürze zu verhindern.

#### Gebrauchsanleitung – Verwendung

- Die Spardose ist für die Aufbewahrung von Münzen und Geldscheinen konzipiert.
- **Verwendung als Geldaufbewahrung:**



- Münzen und Scheine können über den Schlitz auf der Oberseite der Spardose eingeworfen werden.
- Zum Entnehmen des Geldes verwenden Sie den Stopfen auf der Unterseite. Entfernen Sie den Stopfen vorsichtig, um das Porzellan nicht zu beschädigen, und setzen Sie ihn nach dem Entleeren wieder sicher ein.
- **Achtung:** Die Spardose ist **kein Spielzeug** und **nicht für Kinder geeignet**. Halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Verletzungen, Unfälle oder Beschädigungen zu vermeiden.

#### Sicherheitshinweise

- **Hitzeschutz:**  
Halten Sie die Spardose fern von offenen Flammen, direkter Hitze oder übermäßiger Sonneneinstrahlung, um Schäden an der Oberfläche und Veredelungen zu vermeiden.
- **Bruchsicherheit:**  
Behandeln Sie die Porzellan-Spardose vorsichtig, um Bruchschäden zu vermeiden. Vermeiden Sie es, die Spardose übermäßig zu belasten oder schwere Gegenstände darauf abzulegen.
- **Beschädigungen:**  
Verwenden Sie die Spardose nicht weiter, wenn sie sichtbare Risse, Brüche oder andere Beschädigungen aufweist, um das Risiko von weiteren Schäden zu minimieren.

#### Reinigung und Pflegeempfehlungen

- **Reinigung:**  
Reinigen Sie die Spardose vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem leicht feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche und Veredelungen beschädigen könnten.
- **Pflege:**  
Für empfindliche Oberflächen oder veredelte Details können Sie einen weichen Pinsel verwenden, um Staub aus schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen.

#### Vermeidung von Feuchtigkeit:

Setzen Sie die Spardose nicht übermäßig hoher Feuchtigkeit aus, um das Material nicht zu beschädigen. Falls die Spardose versehentlich nass wird, trocknen Sie sie vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.

#### 6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

#### 7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Geschenkkarton
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**  
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.